


FORATRONIC Kompaktsteuerung

KS 88

NUTZERHANDBUCH





BETRIEB IM VEB KOMBINAT OBERBEKLEIDUNG LÖSSNITZ

9541 ZWICKAU, BAHNHOFSTR. 9-11. TELEFON 2455

1.0 Konvertierungsprogramm KV 88

KV 88 unter SCP zur Erzeugung abarbeitungsfähiger KS 88-Programmtierten S 88-Programmlisten steht der leistungsfähige Konverter Für die Konvertierung von mittels Textverarbeitungsprogramm edidateien in unterschiedlichen Datenformaten zur Verfügung.

2.0 Vorläufige Preisangaben:

3360,- DM 300, - DM 2150, - DM + Firsware + Firmware + Firskare Programmierzusatz PZ 88 Konvertierungsprogramm KS 88 - Nutzerhandbuch

3.0 Firmware BSKSVO:

wirken für C4 ... C7 die Zählerstände C0 ... C3 als Vorwahl-werte. 80 Cn gilt für C0 ... C7. - Die Vorwahlen für die Zähler CØ ... C3 Können mittels der Befehle C4 ... C7 inkrementiert werden. In der Eingangsfunktion bilität zu bestehenden S 88-Programmen weitere Befehle nutzbar: Für die weiterentwickelte Firmware sind bei Erhalt der Kompati-

Mit den Befehlen BA C4 ... BA C7 werden die Vorwahlwerte zur Anzeige gebracht.



FORATRONIC Kompaktsteuerung

KS 88

NUTZERHANDBUCH

I N H A L T C-.+-Allgemeine Geraetebeschreibung ₹ 1 1 1 kurzcharakteristik ₹ 1.2. 3 Variantequehersicht 1.2.1. Mechanischer Aufhau 3 1.2.7. Modular funktioneller Aufbau τ. 1.2.3. Lieferumfang ₹ 2 Hinweise zur Montage. Inhetriehnahme und Wartung Ε, 5 7 Hauntkennwerte Blockschaltbild und Funktionsbeschreibung 7 4 5. Prozessannassung Grundvariante Ω 5 1 Ein-/Ausnaheschnittstellen B 5.1.1. Prozesseingaenge F4...F9 я 5.1.2 i chtschrankenanschluss 9 5.1.3. Leistungsausgaenge 10 5.1.4. Relaisausgaenge und Netzanschluss 10 5.2. Zeitstufen . . 5.3 Schnittstellen fuer Ermeiterungen 11 Erweiterungsmodule 5.4 12 5.4.1. Ein-/Ausgangs-Erweiterung 12 5.4.2. Drehzahlregler · 13 5.4.3. Findandsentkonnlund 1.3 5.5. Anschlussbelegung der Grundleiterplatte 14 5.6. Netzteile 15 5.6.1. Netzteil 40 VA 15 5.6.2. Netzteil 100 VA 16 ۸. Tastatur und Anzeigeelemente 17 7. Servicemodus 17 7.1. Funktionsbeschreibung 17 7.2. Zustandsanzeigen ausgewachlter Ein-/Ausgaenge im Echtzeitbetrieb 19 7.3. Ausgangslastueberwachung/LED F 19 8. Programmierung 19 8.1. Geraetetechnik / Allgemeine Angaben 19 8.2. Programmiersprache S88 19 8.2.1. Programmstruktur 20 8.2.2. Befehlssatz 21 8.2.3. Refehlsbeschreibung 22 8.2.4. Programmspeicher 24 8.2.5. Tabelleneintragungen 24 8.2.6. Programmliste / Programmbeispiele 25

Anlagen: Tab. 1 - Ablauftabelle fuer Multiplexsteuerung "MEA"
Tab. 2 - Belegung der Universalregister
Blockschaltbild
Geraetedarstellung
Stromlaufplan (nur nach Abforderung)
Programmliste (nur nach Abforderung)

27

28

Koppelfaehiokeit / Interrupteingaenge

Assemblerprogrammierung

Kz 932/89/1 000 - ZLO 3176/89

٩.

10.

1. Allgemeine Geraetebeschreibung

1 1 Kuescharaktoristik

Die Kompaktsteuerung KS 88 ist eine universelle Kleinsteuerung zur Loesung von einfachen bis mittleren Steuerungsaufgaben des Rationalisierungsmittelbaus. Die Gestaltung der Hard- und Software beruecksichtigt die haeufigsten Problemstellungen dieser Einsatzrichtung, wie direktes Treiben von Stellgliedern im Kleinspannungsbereich und den Anschluss von Lichtschranken. Das Konzept beinhaltet eine hohe Flexibilitaet der Ein-/Ausgangsschnittstellen und ermoeglicht durch Einbau von Zusatz- und Sonderbaugruppen wie z.B. Drehzahlregelung fuer Elektromotoren, Analog-Digitalwandler fuer Temperatur- oder Druckerfassung sowie seriellen Datenaustausch den Einsatz der Steuerung fuer spezielle Aufgabenstellungen. Die Steuerung zeichnet sich durch einfache Bedienung, Programmierung sowie hohe Stoersicherheit aus und verkoerpert in ihrer Einsatzcharakteristik eine kostenguenstige Loesung.

1.2. Variantequehersicht

1.2.1. Mechanischer Aufbau

Das Geraet wird in senkrechter (Vorzugsvariante) und waagerechter Ausfuehrung (nur 40-W-Variante) gefertigt. Die Steckverbindungen (je 7 Einbaubuchsen und Stecker, 5pol., TGL 31428) werden durch interne Verdrahtung des Einsatz-fall angepasst. Die Befestigung erfolgt ueber Laschen an der Rueckwand des Gehaeuses (siehe Anlage Geraetedarstellung).

1.2.2. Modular funktioneller Aufhau

Die Steuerung besteht in der einfachsten Variante aus einer Grundleiterplatte und dem Netzteil. Fuer erweiterte Aufgaben wird die Steuerung mit
einer Ein-/Ausgabebaugruppe, einem Drehzahlregler oder weiteren, dem
speziellen Anwendungsfall angepassten Baugruppen ausgeruestet. Danach richtet sich auch der Einsatz des Netzteiltyps. Eine Kopplung von Steuerungen
ist moeolich.

1.2.3. Lieferumfano

Die Lieferung umfasst Gehaeuse, Grundleiterplatte und Netzteil mit Nennleistung 40 VA oder 100 VA. Zusaetzlich koennen die Baugruppen E/A-Erweiterung und Drehzahlregler mit dem Hersteller vereinbart werden. Fuer Einzelanwendung wird die Steuerung ohne interne Verdrahtung (von Grundleiterplatte zu Steckverbindern nach TGL 31428) geliefert. Fuer Serienanwendung koennen mit dem Hersteller Absprachen ueber komplett verdrahtete Ausfuehrungen getroffen werden. Das Nutzerhandbuch sowie spezielle Unterlagen wie Schaltplaene und Betriebssystemdokumentation sind gesondert zu bestellen.

Bestellbezeichnungen:

Steuerung mit - Grundleiterplatte (2 k)

- Netzteil 40 W ; KS88/03

Steuerung mit - Grundleiterplatte (2 k)
- Netzteil 100 M : KS88/04

Steuerung mit - Grundleiterplatte (4 k)

- Netzteil 100 W

- E/A-Erweiterung : KS88/05

Steuerung mit - Grundleiterplatte (4 k)

- Netzteil 40 W

- E/A-Erweiterung : KS88/08

Die Ausfuehrungen 01, 02, 06, 07 sind kundenspezifisch festgelegt. Die Ausfuehrungen 03 und 08 sind in Abstimmung mit dem Hersteller spezifizierbar.


Leiterplatte P-03 : Grundleiterplatte (Prozessorplatte) mit 2 k EPROM Leiterplatte P-04 : Grundleiterplatte (Prozessorplatte) mit 4 k EPROM

Leiterplatte E : Ein-/Ausgangserweiterung

Leiterplatte D : Drehzahlregler

Leiterplatte K : Eingangsentkopplung (1 pro Eingang)

Netzteil 40 W Netzteil 100 W Gehaeuse KSB8



2. Hinweise zur Montage. Inbetriebnahme und Wartung

Die Steuerung ist je nach Ausfuehrung senkrecht (Vorzugsvariante) oder waagerecht an einer Wand, einem Rahmen oder einer Schiene zu befestigen, so dass ein Oeffnen zum Zwecke des Anschliessens bzw. fuer Pruefungen und Reparaturen mentlich ist.

Bei der Anbringung ist zu beachten, dass externe Waermequellen (auch Sonneneinstrahlung) keine unzulaessige Erwaermung der Steuerung verursachen.

Die Inbetriebnahme erfolgt nach dem Anschluss der Netzleitungen mit Schutzleiter, den Ein-/Ausgangsleitungen und dem Stecken des mit dem Anwenderprogramm versehenen Speicherschaltkreises.

Vor dem Deffnen des Geraetes ist die Netzverbindung extern sicher zu trennen. Ein Eingriff ist nur befachigten Personen gestattet!

Eine Wartung des Geraetes ist auf aeussere Reinigungsarbeiten bzw. Saeubern von Kontaktelementen beschraentt.

Im Stoerungsfall kann durch ein zum Betriebssystem gehoerendes Serviceprogramm eine Lokalisierung auf externe oder steuerungsinterne Fehler erfolgen. Reparaturen an der Steuerung werden zweckmaessigerweise im Herstellerbetrieb ausgefuehrt. Dazu ist das Geraet mit entsprechender Fehlerbeschreibung (z.B. Ausgang 5 defekt; Eingang 3 reagiert nicht) einzuschicken. Reparaturen im fantiezeitraum, die auf unsachgemaesse Rehandlung (Fehlanschluesse, Ueberlastung) erfolgt sind, werden berechnet.

Hauptkennwerte

- geschlossene Ausfuehrung (IP 40)
- Gehaeuseabmessungen (ohne Steckverbindungen): 350 x 190 x 90
- integrierte Stromversorgung 24 V / 1,2 A oder 3,5 A fuer aktive Leistungsausgaenge. Zusaetzlich fuer Erweiterungen nutzbar sind die Spannungen 5 P und 12 P
- E/A-Schnittstellen mit Steckverbindung bzw. anwenderspezifisch mit hoher Flexibilitaet der Eingangsparameter
- keine Zusatzeinrichtungen auf Grund umfangreicher Eigentest- und Servicefunktionen fuer Wartung und Fehlersuche erforderlich
- Netzanschluss 220 V +10/-15 % , 50 Hz , Schutzklasse i
- Einsatzklasse: 5 / 40 / 30 / 80 / 210-2 TGL 43007/13.

Auslegung der E/A-Schnittstelle der Grundvariante als Einplatinensteuerung:

Prozessausgaenge: - 6 Transistorausgaenge, plusschaltend, kurzschlussfest, 24 V/O,4 A, mit Ausgangslastueberwachung

- 2 Relaisausgaenge (GBR 11 , entstoert)

- EMR-Ports 2 und 3 fuer Erweiterungen zugaenglich

Prozesseingaenge: - 5 Eingaenge fuer 5 V, 12 V oder 24 V, plus- oder minusschaltend (Vorzugsvariante 12 V)

7eitstufen:

- beliebige Softwarezeiten (Interpreter: 0,01...99s)
- 3 Hardwarezeitstufen, von aussen einstellbar, Bereich von 10 ms bis 1 sek. mit zweistelliger digitaler Zeitanzeige im Servicebetrieb

Sensoren:

- fuer induktive Sensoren an Hardwareschnittstelle zusaetzlich 12 V. 100 mA vorhanden
- 4 Kanaele fuer direkten Anschluss von IR-LED und Fototransistoren als Impulslichtschranken, extern einstellbar (neg. Eingaenge: Koppel-C bruecken¹)

moegl. Erweiterungen:

- 2 x Zusatzleiterplatte 170 mm x 85 mm oder eine LP 170 mm x 170 mm anwenderspezifisch
- EMR-Ports 2 und 3 (ausser P34) sowie ein Timer bzw. SIO fuer Erweiterung vorbereitet (Kopplung von Steuerungen)

Sicherheiten:

- Netzfilterung
- Zyklusueberwachung
- Hard- und Softwareentprellung
- Stoerspannungssoitzen bis 300 V zulaessio
- autom. Lastabschaltung bei Ausgangsgeberlastung

Integrierte Bedienund Anzeigeelemente:

- 4 Tasten, nichtrastend
- 7 Einstellregler (3 Zeitstufen, 4 Lichtschranken)
- 1 Siebensegmentanzeige, zweist. / 4 LED-Anzeigen
- Bedienmodulankopplung weber SIO vorbereitet

Programmspeicher:

- EPROM U 2716 oder U 2732

Grandprogramm:

- Systemkern, Serviceprogramm, Logikinterpreter

Programmierung:

- Programmiersprache SBB (Ass.-einbindung moeglich)
- Programmierung auf allen PC-Typen mit Programmiereinrichtung der genannten Speichertypen moeglich

Anwendungen:

- Folgesteuerungen, Zaehlprozesse (SBB behandelt 4 vierstellige Vorwahlzaehler)
- Motorregelungen (Phasenanschnitt/Schrittmotoren)
- Regelungen in begrenztem Umfang
- Handhabeprozesse
- serielle Datenuebertragung moeglich

Praktische Einsatzvarianten:

- automatisierte Handhabeprozesse
- Staplersteuerungen
- Pruef- und Kontrolleinrichtungen
- Modernisierung und Automatisierung von Be- und Verarbeitungsmaschinen

4. Blockschaltbild und Funktionsbeschreibung

Blockschalthild siehe Anlage

Der zentrale Teil der Steuerung besteht aus dem Einchipmikrorechner (EMR) UB 8820 od. UB 8840 mit Quarzfr. 7,3728 MHz. Zur Vermeidung von Stoerungen im Programmablauf und zum sicheren Programmastart ist eine Reset- und Zyklusueberwachungsschaltung eingesetzt. Diese sorgt dafuer, dass beim Einschalten des Geraetes der RESET-Anschluss ca. 100 ms auf "L" verbleibt. Ebenso wird bei Spannungseinbruechen und Programmabsturz (Ausbleiben der Ueberwachungsimpulse an P34) verfahren.

Die Bedienung der Ein- und Ausgaenge des EMR wird ueber Interrupt realisiert. Dieses laeuft mit hoechster Prioritaet ab und beansprucht ca. 30 % der Gesamtrechenzeit. Die Digitausgaenge liegen in Binaercodierung an PB5...PB7 an. Ein DS 8205 realisiert die Umwandlung in den 1-aus-8-Code sowie die Leistungsverstaerkung. Die einzelnen Interruptintervalle sind in der Anlage. Tabelle 1 erlaeutert.

Zur Ansteuerung von maximal 4 Lichtschrankensendern werden drei Stromquellen mit je 200 mA fuer je 100 us gestaffelt eingeschaltet. An Stromquelle 3 werden zwei Sender-LED in Reihe geschaltet (Anschluss C. D. vgl. Pkt. 5.1.2.!).

Die Signalverstaerkung fuer die Fototransistoren der Lichtschranken E0...E3 erfolgt durch OV-Komparatoren. Die Einstellung erfolgt weber die zugeordneten Einstellregler im Bedienfeld und ist zweckmaessigerweise im Servicemodus durchzufuehren. Die Lichtschrankeneigaenge sind als getriggerte Eingaenge bzw. als Logikeingaenge durch Ueberbrueckung des Koppelkondensators modifizierhar.

Die Eingaenge E4...E8 sind durch Spannungsteiler und Kondensatoren entkoppelt. Der Arbeitswiderstand (1,2 k bei 12-V-Normalausfuehrung) kann wahlweise auf Masse, +12 V oder +5 V bestueckt werden, so dass eine Anpassung an unterschiedliche Eingangspegel realisierbar ist, vgl. Pkt 5.1.1.!

Die Zeitstufenkondensatoren werden im Ruhezustand periodisch auf +5 V aufgeladen. Mit Start einer Zeitstufe unterbleibt deren Nachladung und der Kondensator entlaedt sich ueber den parallel liegenden Einstellwiderstand. Bei einer Spannung von ca. 2,5 V wird vom Eingangsschaltkreis V 40098 das Ende der Entladung an den EMR gemeldet.

Der Einstellbereich ist von 10 as bis >1 s vorgesehen und kann im Serviceaodus in 10-as-Stufung zur Anzeige gebracht werden. Hardwarezeiten ueber 1 s koennen programmtechnisch realisiert werden.


Die Grundausstattung der Steuerung ist mit 6 Transistorendstufen ausgerusstet, die 24 V, strombegrenzt auf 0,4 A abgeben (vgl. Pkt. 5.1.3.). Die Kontrollabfrage der aktiven Ausgaenge erfolgt zyklisch alle 512 ms. Wird hierbei eine Ausgangsspannung < 15 V festgestellt, so wird auf Kurzschluss bzw. Ueberlast gewertet und der betreffende Ausgang abgeschaltet. Ein Widerstand parallel zum Schalttransistor erzeugt bei fehlender Ausgangslast eine Spannung ueber 15 V im inaktiven Zustand. Damit werden Unterbrechungen im Lastkreis erkannt.


Das Schalten groesserer Leistungen bzw. Netzspannungen wird durch zwei auf der Netzteilleiterplatte angeordnete Relais 6BR 11.2 ermoeglicht. Die Kontaktsaetze sind ueber Schraub- bzw. Klemmelemente anschliessbar. Zur Entstoerung der Schaltvorgaenge sind entsprechende RC-Beschaltungen vorgesehen.

- 5. Prozessanpassung Grundvariante 5.1. Ein-/Ausgabeschnittstellen
- 5.1. Ein-/Ausgabeschnittstellen 5.1.1. Prozesseingaenge E4...E8

12-V-Normalausfuehrung

Anordnung auf Grundleiterplatte






Initiator 27.xx

Ue →8 V Ue ←4 V

5-V-Eingang


Umbestueckung: R1 um 1 Raster verkuerzt best. R3 bei bedarf bestuecken




Ue >4,2 V / Ue $\langle 3$ V gilt fuer R3 = 220 k Ue >3 V / Ue $\langle 2$ V-gilt ohne R1 und R3



Umbestueckung: R1 unbestueckt, Anordnung extern R3 = 22 k



Ue >18 V Ue <10 V




Umbestueckung: R1 um 1 Raster weiter bestueckt

Ue >3 V

Die aufgefuehrten Bestueckungsvarianten gelten füer die Eingaenge E4...E8 '

5.1.2. Lichtschrankenanschluss




bei Ausgang C.D Reihenschaltung beachten.- bzw. nicht benutzten Ausgang weberbrucken!





Einstellbereich der Stromquelle: 0.1...10 mA


Ue min: 100...200 mV



Anschlussvorschrift:

- Zuleitungen (2 m mit geschirmter Leitung, Sender- und Empfaengermasse
- Reflexlichtschranken: Entfernung > 10 cm mit poliertem Metallreflektor erreichbar.

5.1.3. Leistungsausgaenge




bfach pro Grundleiterplatte und Bfach auf E/A-Ermeiterung vorh.

Ausgangsreststrom: < 2 mA Lastwiderstand R: > 60 Ohm Strombegrenzung : 0.4 A

Uo < 15 V / Ausgang ein
-> Kurzschlusserkennung
Uo > 20 V / Ausgang aus
->Unterbrechungserkennung


5.1.4. Relaisausgaenge und Netzanschluss




Ausgang					
A6	A7				
7	10				
2	8				
1	3				
6	9				

2fach auf Netzteil 40 W angeordnet.

Der benutzte Kontakt ist bei Anschluss induktiver Lasten mit dem RC-Glied zu verbinden! Kontaktbelastung: 2 A/220 V Ws oder Gs. Schutzleiteranschluesse nur mit gekennzeichneten M4-Schrauben!




5.2. Zeitstufen




Funktionserlaguterung im Punkt 4'

5.3. Schnittstellen fuer Erweiterungen



Anschluss weber 10pol. Steckverbinder (TGL 29331) oder Liv 0,15 .

6 P36 P27 P25 P23 P21




- Fuer Erweiterungen:

- T: als Selektsignal anwendbar:
 - 1. H-aktiv ueber Zeitstufentransistor (C26 entfernen, R41>0)
 - L-aktiv mit Bruecke anstelle R76, (IC 8205->Kollektor VT10, R69, R71, VT10, C26 entfernen)


5.4. Erweiterungsmodule

5.4.1. Fin- Ausgangs-Erweiterung

paten: Leiterplatte 85 mm * 170 mm
6 Processeingaenge F11...E15
7 Eingaenge, getriggert F 9 / E10
- 8 jeistengsausgaenge F 8...A15 (Parameter wie unter 5.1.3.)




- s) Bestueckung kann dem jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden
- Die Absteuerung ist neber Interpreter S88 realisiert.



5.4.2. Drehzahlregler

Der Drehzahlregler dient zur Ansteuerung eines Praezisions-Kleinstmotors GMP 32 (12.23.3-24 V) in einer Drehrichtung. Es werden Last-und Versorgungsspannungsaenderungen ausgeregelt. Die Drehzahlgrundeinstellung erfolgt durch ein Potentiometer 2,2 kOhm. Ueber Steuereingaenge ist ein Start/Stop-Betrieb und eine 3stufige Drehzahlvariation zur Grundeinstellung moeglich.

Anschlussbeleauna:



Technische Daten:

Versorounosspannuno : 19 V...29 V. ca. 50 mA + Im : Ri ca. 2 k, Start: U > 18 V, Stop: U < 3 VStart/Stop-Eingang Steuereingaenge : Ri ca. 10 k. Ansteuerung weber Open-Kollektorstufen (A6. A7) oder Kontakt gegen Null Ausgangsstrombegrenzung : ca. 1 A Drehzahlbereich : ca. 500...3400/min (Motor GBP 32) Drehzahlabweichung : < + 5 % im Versorgungsspannungsbereich 5 % im Belastungsbereich Im=0,4...0,9 A Drehzahlumschaltung : n í (Beispiel) 1760... 2310 1230 . . .


5.4.3. Eingangsentkopplung

Fuer_den Anschluss von nicht massebezogenen Signalquellen sowie zur Unterbindung von Fremdspannungseinwirkungen (z.B. ueber Erdschleifen) sind die Eingaenge ueber Optokoppler anzuschliessen.

3360


1620

Dazu kann die Leiterplatte K auf Normaleingaenge (E4...E8) aufgesteckt und mit den Steckverbindern entspr. verdrahtet werden.



Pruefspannung: 500 V Ws
Steckverbinder: TGL 37203
Abmessungen: 30 mm x 20 mm
R fuer Ue > 20 V: 1.8 k


5.5. Anschlussbelegung der Grundleiterplatte



Die Belegung und die Anzahl der aeusseren Steckverbindungen nach TGL 31428 sind variantenspezifisch festgelegt.


5.6. Netzteile

5 A.I. Netzteil 40 VA




Variante O1 ist fuer einfache Anwendungen mit teilbestueckter Leiterplatte fuer geringere 24-V-Belastung und ohne Relaisausgaenge (A6, A7) nur zum Betreiben der Grundleiterplatte vorgesehen.

Leiterplatte:




Die Normalausfuehrung kommt bei mittlerer Belastung der +24 V zum Einsatz, wenn keine Spannungskonstanz erforderlich ist.

Das Netzteil 100 VA ist ein primaer geschaltetes Netzteil zum Betreiben der Steuerung KS 88 mit Erweiterungsbaugruppen, bei erhoehter Belastung der +24 V sowie eingeengter Spannungstoleranz.



Anschlussbelegung und Verdrahtung fuer Relaisanschluss



- Variantenkombinationen nur bedingt moeglich -

6. Jastatur und Anzeigeelemente

LED-Anzeige:

24F : 24 V Betriebsspannung

12P : 12 V Hilfsspannung

F : Fehleranzeige (Ausgangsweberlast) H/L : Zustandsanzeige f. Ein/Ausgaenge

Zweistellige LED-Anzeige/allgem. Verwendung

Tastatur:

EX : execute,Programmaus+wehrung
T : Testbetrieb. Schrittbetrieb

SE : Serviceaufruf

b : break, Unterbrechung

Einstellregler:

LS : Lichtschrankeneingaenge 0.1.2 (3 intern)

IS : Zeitstufen A. B. C

7. Servicemodus

Zur Erleichterung von Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten wird weber die unter Punkt 6 bezeichneten Bedien- und Anzeigeelemente folgender Funktionsumfang realisiert:

- umfassende Deberpruefung der Steuerung sowie der Ein-/Ausgabekanaele,
- Anzeige gewaehlter Signale im Anwenderprogrammlauf sowie Schrittbetriebsart und weitere Funktionen zur Unterstuetzung von Wartungs-, Einricht- und Inbetriebnahmearbeiten,
- Abgleichunterstuetzung fuer Lichtschranken und Hardwarezeitstufen.
- Unterstuetzung von Programmentwicklung und Test sowohl fuer Interpreterprogramme als auch Assemblerprogramme.
- keine Zerstoerung von aktuellen Automatenzustaenden in allen Funktionen.

7.1. Funktionsbeschreibung

break: Unterbrechung aller Funktionen im Anwenderprogrammlauf bei entsprechend programmierter Unterbrechungserlaubnis (siehe auch Abschnitt 8.2.4.) durch Betaetigung von Taste T.

Schrittbetrieb:

Der Schrittbetrieb ist Bestandteil des Interpreters von S88 mit Unterstuetzung von Einricht- und Inbetriebnahmearbeiten und wird mit Taste T ausgefuehrt.

Mit Betaetigung von Taste T erfolgt die Abarbeitung des aktuellen Zustandes und Anzeige des neuen Zielzustandes.

Sevicefunktionen:

Mit Taste SE koennen sieben Servicefunktionen angewaehlt werden (Anzeige: 1...7). Der Eintritt in das entsprechende Funktionsprogramm erfordert die Betaetigung von Taste EX. Bei jeder Anwahl erfolgt bei Dauerbetaetigung der entsprechenden Taste automatisches Weiterschalten im 0,8-s-Takt.

Liste der Service-Funktionen

ngangs- eeige sgangs- eeige	EX T	Anwahl der Eingaenge E0EF LED H/L: Zustandsanzeige (LED ein= L = 0!) Setzen / Ruecksetzen von Eingaengen mit Wirkung fuer einen Automatenzyklus ab Programmstart Anwahl der Ausgaenge A0AF LED F: Ausgangsueberlast /ein: Ueberlast
	EX	Anwahl der Ausgaenge AØAF
	ŀτl	LED H/L: Zustandsanzeige /blinkt: Ausgang offen Setzen/Ruecksetzen von Ausgaengen
	·	Setzen/Auerksetzen von Ausgaengen
it- eeige	EX	Anwahl der Zeitstufen A, B, C ->Anzeige ca. 1 s danach Zeitanzeige 0199 = 0,010,99 s mit Veberlaufkennzeichnung durch LED H/L-Puls
te- nkt- ngabe	T EX T	Auswahl 1./2. Programm ->Anzeige: b1 <-> b2 Uebergang zur Haltepunktanzeige/Stellen ob. Dig. Stellen unteres Digit
peits- gister- eige	EX T SE	Stellen oberes Digit / Anzeige: Registernummer Stellen unteres Digit Anzeige Registerinhalt (Unterstuetzung von Assemblerprogrammierung)
MTEST		Pruefsummenanzeige (kein Standard!)
SET		RESET-Ausloesung (ueber Multiplexueberwachung)
	te- kt- gabe eits- ister- eige	eige te- T kt- gabe EX T deits- EX gister- deige T SE

Verlassen der Funktionen:

Taste b Erhalt der H/L-Anzeige (Fkt. 1,2) im Echtzeitlauf oder Schrittbetrieb. Haltepunkt gueltig (Fkt. 4).

Taste SE Loeschen aller Anwahlen!

7.2. Zustandsanzeigen ausgewachlter Ein-/Ausgaenge im Echtzeitbetrieb

Die Zustandsanzeige des im Servicemodus gewachlten Ein-/Ausganges bleibt erhalten, wenn das Verlassen ueber Taste b -> Taste EX erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass das obere Digit der Siebensegmentanzeige nicht abgeschaltet werden kann. Das Abschalten der Zustandsanzeige erfolgt grundsaetzlich mit Retaetigung der Taste SE '

7.3. Ausgangslastueberwachung/LED F

Die Ausgangslastueberwachung bewirkt eine Ausgabesperre ueberlasteter bzw. kurzgeschlossener Ausgaenge.

Die Ausgabesperre wird nur durch RESET aufgehoben!

LED F signalisiert die Ausgabesperre durch kurze Leuchtimpulse (0,5-s-Takt). In der Servicefunktion "Ausgangsanzeige" leuchtet mit Anwahl eines gesperrten Ausgangs LED F staendig.

8. Programmieruno

8.1. Geraetetechnik / Allgemeine Angaben

Zur Programmierung der Steuerung in der Programmiersprache S88 sind alle Geraete mit Programmiereinrichtung fuer EPROM U 2716 / 2732 einsetzbar. Den Programmtest ermoeglichen die im Betriebssystem der Steuerung integrierten Testfunktionen (siehe Pkt. 7). Fuer komplexere Programme sowie fuer Assemblerprogrammierung empfiehlt sich der Einsatz eines entsprechenden Entwicklungssystems fuer EMR (z.B. SYSB).

8.2. Programmiersprache S88

Die Programmiersprache SBB beruht auf einer einfachen, schnell erlernbaren Struktur und besteht in einer listenmaessigen Formulierung von Programmablaeufen ausgehend von Zustandsgraphen.

Die Programme sind auch bei groesserem Umfang leicht lesbar und erfordern keine zusaetzlichen Dokumente. Die Befehlsfolge der Programmliste entspricht der Ablage im Programmspeicher.

Allgemeine Parameter:

- Logische Operationen: Negation

UND

Sprung -> bedingt/unbedingt

- Befehlsformat : Einbyte- Befehle

Zweibyte-Befehle (fuer Merker- u. Setzfunktionen)

- Adressierung fuer : 16 Eingaenge

16 Ausgaenge

32 Zwischenspeicher (Merker)

13 Teitgeber (0,01...99,99 s)

4 Vorwahlzaehler (0...9999)

- Reaktionszeiten : Tr = (4 + 0.015 + Bz) ms

Bz : Bytezahl ab Programmanfang

Grenzwerte fuer Anwenderprogrammierung

Bearbeitung von zwei unabhaengigen Programmen mit je 127 Zustaenden (@1M...7FH) durch Interpreter S88; Assemblereinbindung moeglich. Ausdehnung des S88-Programmes auf eine zweite gekoppelte Steuerung. Parallele Abarbeitung von Assemblerprogrammen sowie Einbezug der Interrupteingaenge.

Gueltigkeit des Befehlssatzes fuer 2. Programm

- alle Befehle ausser Hardwarezeitstufen (DA. DB. DC) gueltig.
- Zugriff auf Zeitgebertabelle ZGT sowie auf E/A-Variable, Merker und Vorwahlzaehler gleichberechtigt durch beide Programme.

8.2.1. Progammstruktur

Die Programmiersprache S88 hat eine einheitliche, sprungorientierte Struktur, die der graphischen Darstellung von Automatenablaeufen entspricht. In Anlehnung an die Programmiersprache BASIC erfolgt die Formulierung des Programs in Form von Programmlisten mit numerierten Zustaenden, deren Abstand und Nummernfolge beliebig sind.

Eine Programmzeile hat grundsaetzlich folgenden Aufbau:

!Zustands-	! Unter-	! Sprung-	! Ziel-	! weitere	! Ausgabe- !
! Nr.	!brechungs-	! bedingung	! zustand	!Sprungbeding.	! funktion !
!	!erlaubnis	!	!	!mit Zielzust.	!
! @17F	! 00: nein	Befehle 9nFn	! @17F ! (1127)	!	! Befehle ! !BnCn,FF !

Die Zustands-Nr. ist mit einem Automatenzustand identisch. Es-koennen fuer zwei Programme je 127 Zeilen (01...7FH) vereinbart-werden. Zustand 00 ist nicht erlaubt.

Mit der Unterbrechungserlaubnis wird die Programmunterbrechung durch die integrierte Tastatur erlaubt/verboten, um die zwangsweise Abarbeitung von zeitkritischen Automatenzustaenden zu sichern.

Alle Variablen vor einem Zielzustand werden UND-verknuepft. Die ODER-Funktion wird durch Sprungbedingungen mit gleicher Zielzustandsangabe realisiert.

Ein unbedingter Sprung erfolgt bei Angabe des Zielzustandes ohne vorangestellte Sprungbedingung. Ein unbedingter Sprung zu Zustand 01 ist nicht zulaessig!

Die Ausgabefunktion kann aus einer beliebigen Kette von Befehlen entsprechend Befehlsliste bestehen und steht grundsaetzlich am Zustandsende! Erfolgt in einem Zustand keine Ausgabe, so ist mit mindestens 1 ± FFH abzuschliessen (Leerzeichen)!

! DIE INTERPRETATIVE ABARBEITUNG DER BEFEHLE EINES ZUSTANDES ERFOLGT LINEAR! Die Ausgabefunktion wird abgearbeitet, solange die Sprungbedingungen nicht erfuellt sind. Die Reihenfolge gestaffelter Sprungbedingungen kann zur Priorisierung von Sprungentscheidungen genutzt werden. Ist mit Eintritt in einen Zustand die Austrittsbedingung bereits gegeben, erfolgt keine Ausgabe.

•	(hexadezimal/log. Ordnung)
Systematik	der_Notierung	
00, 01	:Unterbrechungssperre/Freigab	e (UBE)
017F	:Zustandsnummernbereich	
80, 81	:Assembleraufruf	
909F	:Ausgabevariable /negiert/	
A0AF	: Ausgabevariable	
BØ Xn	:Nulistellung (Xn>=0 ,	Xn: An, En, Cn
B1 Xn	:Setzen (Xn>=1,	Xn: An, En
B2 Xn	:Merker-/Vorwahlbehandlung	Xn: En, Cn
BA xx	:Anzeigen / FF: A. aus / Cn:	Zaehlerstand / sonst: xx
C0C3	:Yorwahlzaehler (C f. Counte	
D@DC	:Zeitgeber (D f. Delay)
ממ	:Sonderbefehl (unterdrueck	t Zeitgeberneustart)
E0EF	:Eingangsvariable	•
F0FF	:Eingangsvariable /negiert/	

Zuordnungen und Wirkungen

BEFEHL	WIRKUNG_ALS_SPRUNGBEDINGUNG	WIRKUNG ALS AUSGABEFUNKTION
En	Test Eingang n	-
Fn	Test Eingang n /negiert/	nur FF als Leerz. zulaessig
An	Test Ausgang n	aktiviert Ausgang n (temp.)
9n	Test Ausgang n /negiert/	-
Dn	Test Zeitverzoegerung n	-
	Test'Zaehlerst. >= Vorwahl	
8 8 An	Ausgang n ruecksetzen ->0	Ausgang n ruecksetzen ->0
	Merker n ruecksetzen ->0	
B0 Cn	Zaehler n nullstellen ->0000	Zaehler n nullstellen ->0068
91 An	-	Ausgang n setzen ->1
₿1 En	-	Merker n setzen ->1
B2 Cn	-	Uebernahme (VDRWAHLn):= (Cn)
82 En	Test Merker n	Uebernahme (MERKER n):= (En)
B2 Fn	Test merker n /negiert/	-
BA Cn	-	Anzeige: (Cn/low)
BA nn	-	Anzeige: nn
BA FF	-	Anzeige: aus
8n	Assembleraufruf n	Assembleraufruf n
DD	unterdrueckt Zeitgeberneustart	-
88 88		PROGRAMM-ENDE-MARKIERUNG

Die Befehle B0 XX und DD sind ohne Einfluss auf das log. Ergebnis der Sprungbedingung. Die Benutzung des Befehls B2 En in der Ausgabefunktion kann zur Vermeidung von Laufzeitfehlern mit dem gleichen Befehl B2 En bzw. B2 Fn in der Sprungbedingung gekoopelt werden.

Bereiche:

Befehle	n (H)	Kommentar
An, 9n	0 F	16 Ausgaenge ansprechbar
Cn	03	4 Zaehler, 4stellig, dezimal 10 Softwaretimer, 4stellig, dez. bis 99,99 s
Dn	89	10 Softwaretimer, 4stellig, dez. bis 99,99 s
	A,B,C 0F	3 Hardwaretimer, ext. Einstellung 0,010.99 s
En, Fn	0F	16 Eingaenge ansprechbar
9 n	0.1	2 Unterprogramme in Assembler direkt aufrufbar

8.2.3. Befehlsbeschreibung

Die Uebereinstimmung von Notierung und Hexprogrammcode gestattet fuer kleinere Programme die Programmierung im Hexcode.

Wirkung der Befehle:

Verwendete Abkuerzung: LES - log. Ergebnisspeicher
Im LES erfolgt grundsaetzlich eine UND-Verknuepfung
aller Variablentests in der Eingangsfunktion.

- An: Der Befehl An adressiert stets einen Ausgang. In der <u>Sprungbedingung</u> wird die Ausgabevariable An direkt mit dem LES verknuepft (Ausgang naktiv = log. 1). Der Befehl 9n bewirkt die negierte Bewertung. In der <u>Ausgabefunktion</u> bewirkt An die Aktivierung des Ausganges nfuer die Zeit der Abarbeitung dieser Funktion. Soll der entsprechende Ausgang auch nach erfolgtem Zustandswechsel (Sprung) aktiv bleiben, so ist er mit Folge B1 An zu setzen.
- Cn: Der Befehl Cn adressiert 4 vierstellige dezimale Vorwahlzaehler. In der <u>Sprungbedingung</u> erfolgt ein Vergleich von Zaehlerstand und Vorwahl. Bei Zaehlerstand = Vorwahlwert erfolgt automatisch Zaehlernullstellung und Ausgabe log. 1.

 Der Befehl ist stets an das Ende der Sprungbedingung zu setzen!

<u>Der Betehl ist stets an das Ende der Sprungbedingung zu setzen!</u>
In der <u>Ausgabefunktion</u> wird durch Cn der Zaehlerstand des betreffenden
Zaehlers um eins erhoeht. Eine Eintragung der Befehlsfolge C1 C1 C1
bewirkt eine Erhoehung des Zaehlers (C 1 > + 3 .

- Dn: Mit dem Befehl Dn koennen 10 Soft-und 3 Hardwarezeitgeber adressiert und abgefragt werden. Die Befehle Dn sind nur in die <u>Sprungbedingung</u> einzutragen. Die Erregung der Zeitgeber wird jeweils beginnend mit der interpretativen Abarbeitung eines Zustandes gestartet und mit Verlassen des Zustandes (Sprung) erfolgt das Loeschen aller Zeiten ausser bei Anwendung des Befehls DD.
 - Mit Erreichen oder bei Zeitueberschreitung wird log. 1 ausgegeben. Softwarezeiten: 0,01...99,99 s (siehe auch 8.2.4.) Hardwarezeiten: 0,01...>= 0,99 s ext. einstellbar.
- DD: Der Befehl DD verhindert das Loeschen der Zeitnahme bei Verlassen des entsprechenden mit der Eintragung DD versehenen Zustandes, so dass Zeitnahmen ueber mehrere Automatenzustaende moeglich sind. Die Eintragung DD kann an beliebiger Position der Sprungbedingung erfolgen.

Ner Refehl En adressiert stets eine Eingangsvariable mit folgender Wertung: Fingaenge: Kontakt gegen Masse geschaltet = log. 1 Lichtschr.: Lichtstrahl durchgehend = lon. 1

Fn: Der Befehl En wie En mit negierter Bewertung der Variablen.

Merkerfunktionen:

Die Merkerfunktionen ermoeglichen das Zwischenspeichern aller 16 Eingangsvariablen zu interessierenden Zeitpunkten. Das Laden eines Merkers erfolgt mit Abarbeitung der Ausgabefunktion weber die Befehlseintragung B2. En / B2. Fn. Zu beachten ist. dass ueber die gesamte Verweilzeit im Automatenzustand der Nerker den Zustand des betreffenden Eingangs uebernimmt und mit Uebergang in einen neuen Zustand die letzte Eintragung gueltig ist. Abfrage eines Merkers erfolgt mit gleicher Befehlsfolge in der Eingangsfunktion. Die Refehle RA En und R1 En adressieren die gleichen Merkerzellen und ermoeglichen das – direkte Setzen/Ruecksetzen von Merkerbits. Die Merkerfunkermoeglicht des weiteren die Uebernahme der Zaehlerstaende der vierstelligen. Dezimalzaehler CO...C3 als Vorwahlwerte mit der. Befehlsfolge B2 Cn in der Ausgangsfunktion. Feste Vorwahlwerte aus Tabelle IVW werden dabei weberschrieben. Durch die Setzfunktion B1 An erhalten die Ausgaenge Speicherfunktion und koennen ehenfalls als temporearer Merker unter Beruecksichtigung der Ausgangsbelegung in den Programmablauf eingebunden werden. Das Ruecksetzen gesetzter Ausgaenge erfolgt mit der Befehlsfolge BØ An.

Anwenderanzeigen:

(Service-Anzeigen dominieren!)

Die zweistellige LED-Anzeige kann mit der Befehlsfolge BA xx fuer Anwen deranzeigen genutzt werden.

Eintragungen fuer xx :

FF : Anzeige aus

: Anzeige miederwert. Stellen Zaehler m Cn

sonst: Anzeige des Zeichens xx

Assembleraufruf:

Mit Befehl ASn (80 und 81) sind zwei Assemblerprogramme direkt ansprechbar. Der Befehl wirkt als CALL UP und das Assemblerprogramme ist mit RET zu beenden. In die Tabelle AAT sind die Startadressen der Programme einzutragen. Als Werkstandard sind diese Befehle mit folgenden Adressen in Tabelle AAT belegbar: ADR 0627H : Uebergabe Zaehlerstand (C1> => (C2>

> ADR 862EH : Sprungbedingung fuer E16 /unnegiert/ ADR 8634H : Vorwahlwert VMB wirkt als Zeit Dn

- das Zuordnen anderer Wirkungen ist moeglich -

Zeitverhalten:

Zur Realisierung schneller Zaehlschleifen und Schaltzeiten sind Zeitablaeufe ab 10 ms programmierbar. Zu beachten sind dazu folgende Richtwerte zur Anordnung zeitkritischer Ablaeufe im Programm:

Entfernung vom Programmanfang	zulaessiger Zeitwert
(in Byte/Summe 1.+ 2. Progr.)	(@5)
250	10
600	20
1000	30
2000	50

Die Verschiebung zeitkritischer Programmteile in den vorderen Bereich wird durch die beliebige Reihenfolge von Zustaenden beguenstigt.

```
ADR BELEGUNG
9999
       Initialisierung, Multiplexsteuerung (MEA)
022E
       Serviceprogramm (SEP)
9359
       Interpreterprogramm (IPP)
9239
       Tab. TII - Versions-Nr./ Cn-Nullst./ Startadr. 2.Progr.
       Tah. 7VW
MASD
                   7aehlervorwahlen
       Tab. 76T
                   7eitmehertahelle
9645
8459
       Tab. AAT
                   Assembleradresstabelle
                   Programmlistenantang fuer SRR / 1.Programm
0440
       PLA
(2.Programm stets nachfolgend ablegen)
```

8.2.5. Tabelleneintragungen

IAB.	_ADRESSE	_NAME	_KOMMENTAR	
TII	8639	UNR	Versions-Nr.	
			FF=>aut. Cn-Nullst./ 00=>Cn-Nullst. mit BO Cn	
	063B		frei	
		PR2	FF oder Startzustands-Nr. 2. Programm	
ZVW	0 63D	VCD	Vorwahlen fuer Zaehler : n * 18 , n * 1	
	063E	VCØ	(19999) n + 1000 , n + 100	
	0 63F	VC1	•	
	0640	VC1		
	0641	VC2		
	8642	VC2		
	0643	VC3		
	_0644			- -
ZST	0645	Z D @	Zeitgeber n + 0,1, n + 0,01	_
10,	0646	100	(0,0199,99s) n + 10, n + 1	
	0647	ZD1	(U) U (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U	-
	8648			
	8649	ZD2		
	864A	101		
	064B	ZD3		
	864C	100		
	064D	Z D 4		
	064E	207		
	064F	ZD5		
	0650			
	0651	ZD6		
	0652			
	0653 0653	ZD7		
	0654			
	8655	7D8		
	0656			
	0657	ZD9		
	0658			
	9659		Assemblerstartadr. zu Befehl B0 / Abschl.: RE	 •
HH!	0659		Assemblerstartadr. zu Befehl B1 / Abschl.: RE	
AWP		(AF)nn nn		
PLA	0668		Programmlistenanfang (1.Pr.) in S88	

B.2.6. Programmliste / Programmbeispiele

Die Formulierung eines Programms kann in webersichtlicher Auflistung nachstehender Form erfolgen. Als Grundlage sind die Graphendarstellung, Struktogramme oder Programmablaufplaene geeignet.

ZUST.	UE	SPRUNGBEDINGUNG	ZIEL	AUSGABEFUNKTION	KOMMENTAR

Die Einteilung der Liste stimmt mit der unter 8.2.1. erlaeuterten Zustandsstruktur weberein und laesst sich im einfachsten Fall unmittelbar im Hexcode in den Programmlistenbereich des Interpreters auf den EPRON webertragen.

Beispiel 1:

Das Programm soll weber die Eingaeange E0 und E1 den Wechsel zwischen zwei Zustaenden mit jeweiliger Erregung A3 und A6 realisieren.

	E 0+ E1				
moeglicher	}				
Automatengraph:	<u> 15</u>		<u> 78</u>		
	A3	E 1	A6		
	(

ZUST.	UE	_SPRUNGBEDINGUNG	_ZIEL_	AUSGAREFUNKTION	KONNE	NTAR
85	@ 1	E8 E1	88	A3		
88	81	Fi	85	A6	:F1 =	E1 negiert!
08	00				:ENDE	

Dazu die Ablage dieses Programms im Programmspeicher in Hexcodierung ab Adr. 8668H: 85 81 E8 E1 88 A3 88 81 F1 85 A6 80 80 Dieses Beispiel demonstriert, dass einfache handgeschriebene Programmablaeufe sofort mit beliebiger Programmiertechnik in den Programmspeicher uebertragbar sind. Moeglichkeiten zum Programmtest siehe Pkt. 7.

<u>Beispiel:2:</u> Programmverzweigung/ODER-Funktion (Zeile 1 u. 2)

ZUST.	_UE	SPRUNGREDINGUNG_	ZIEL_	_AUSGABEFUNKTION_	KOMMENTAR
23	01	E0 E1 A3	85		:
		CØ	05		:Test CØ=Vorwahl
		E1	46		:
			5A	FF	:unbed.Sprung

Mit der linearen Abarbeitung des Zustandes durch den Interpreter fallen die Entscheidungen in der Reihenfolge der Zeilen / FF in A.-fkt. ist strukturbedingt (die A.-fkt. muss mindestens mit einem Zeichen belegt sein¹).

Beispiel 3:

Zaehlen von H/L-Flanken am Eingang E0 mit Zaehlstandsanzeige und Nullstellung bei Programmeintritt oder weber Eingang E1.

ZUST.	UE	SPRUNGE	EDINGUNG	ZIEL	AUSGABE	FUNKTION	KOMMENTAR
01	01	B2 E0	B0 C0	02	BA CO	B2 E0	:Nullstellung
02	Ø 1	E1 F0	B0 E0	8 1	CØ RA	. C0	zur Nullstellung Zaehlschleife
00	00	· -					:Ende

KOMMENTAR:

:

- Zust. 81 : B2 E8 Warten auf 1. Zaehlflanke, die Verwendung des Merkers erzwingt die Abarbeitung der Ausgabefunktion (Anzeige)
 - B0 C0 Nullstellung von Zaehler C0
 BA C0 Anzeige der Einer-u. Zehnerstelle von Zaehler C0
- ·
- Zust. 82 : El mit Signal El erfolgt Sprung zu Zustand 01/Nullstellung
 - BO EO Ruecksetzen des EO-Merkerbit
 - FB solange kein Zaehlsignal vorliegt wird die Ausgabefunktion nicht erreicht, sondern es erfolgt fortlaufender* Sprung zu 82 (eigener Zustand)
 - CO mit vorhandenem Zaehlsignal wird der Zaehler unabhaengig von der Laenge des Signals einmalig inkrementiert
 - BA CO und annezeint.
 - 00 00 Endmarke (bei 2. Pr. nach 1. Pr. nicht erforderlich)

Das laehlen ist in beliebiger Schrittfolge moeglich. Soll z.B. in Dreierschritten gezaehlt werden, ist in die Ausgabefunktion CO CO CO einzutragen.

Beispiel 4: Parameteruebergaben 1. Pr. (----> 2. Pr.

Das 1. Programm durchlaeuft den Zustand XX und soll dabei das in Wartestellung (Zustand YY) befindliche 2. Programm starten.

Variante mit Ausgang An (belegt oder nicht belegt):

ХX	8 1	AF	11	AF	:1. Programm
Y Y	@ 1	AF	11	bel	:Wartezustand 2. Pr.
Varia	inte mi	t Merker En:			
XX	00	B2 E0	27	B1 E 0	:1. Programm
, YY	6 1	B2 E0	22	bel	:Wartezustand 2. Pr.
: Varia	inte mi	t Zaehler Cn	(Vorwahl	muss eingetragen	sein)

allance with themier on the world was elinger agen sein

waehrend ein Programm zaehlt, wartet das andere:

YY	88	C3	11	bel	:warten auf Vorwahl-
:					wert

Zu beachten ist, dass mit dem Absprung bei erreichter Vorwahl eine automatische Nullstellung des Zaehlers erfolgt. Bei Verknuepfung der Vorwahlabfrage mit weiteren Variablen ist der Befehl En an letzte Stelle zu setzen (zR. XX 00 E1 AB D3 C3 ZZ) !

Programme in Interpretersprache S88 koennen schnell und webersichtlich als TEXTDATEI mittels TEXTVERARBEITUNGSPROGRAMM erstellt werden. Zum Beschreiben der EPROM wurde der PROGRAMMIERZUSATZ PZ88 auf EMR-Basis und intelligenter Programmiertechnik entwickelt. Der Anschluss erfolgt weber eine Schnittstelle U.24.

Fuer die Notierung eines Programmes gilt:
Alle S88-Befehle (Hexcodierungen) von Zeilenanfang bis kommentar,
eingeleitet durch ":" werden vom PZ8B ausgefiltert und programmiert. Kleinbuchstaben und Zeilen deren 1. Zeichen im Bereich G...Z liegt sind stets
Kommentar. Den Notierungen der Zweibytevariablen fuer Vorwahlzaehler und
Softwarezeiten ist ein "!" voranzustellen. Der Parameterteil wird als
Standard vorgeladen.

9. Koppelfachigkeit / Interrupteingaenge

Das Betriebssystem enthaelt als Merksstandard eine cyklische Bedienung der SIO (10-ms-Takt), welche eine Kopplung von Steuerungen problemlos ermoeglicht. Eine Aktivierung erfordert die Freigabe im IMR (ADR 0014H/BIT3=1)! Der Datenaustausch ist dabei auf die Merkerregister des Interpreters eingestellt und erfolgt entsprechend nachfolgendem Schema:

•••••	
1	1
: STEUERUNG (A) :	: STEUERUNG (B) :
:	;
: MERKER :	: MERKER :
:!EFE8' <p30:-< td=""><td>:P37<!--<u-->E7</td></p30:-<>	:P37 <u E7
:	;
: MERKER :	: MERKER :
:!E7E0!>P37:-	:P30>!EF
;	;
: (0)-:-	;-(0) ;
:	1

(bei entspr. Leitungsfuehrung weber kurze Distanz ohne Zusatztreiber moegl.)

KOPPELVARIANTEN:

- Iwei Steuerungen gleicher oder unterschiedlicher Varianten arbeiten gleichberechtigt im Iweierverband.
- Eine Steuerung (vorzugsw. 4k-Variante) uebernimmt die direkte Steuerung der Ausgaenge AØ...A7 der zweiten Steuerung durch Transfer ihres niederwertigen Merkerregisters in deren Ausgabesetzregister. Aenderung im Betriebssystem der zweiten Steuerung: ADR 8619H : 22H (statt 19H)!
- 3. Ringkopplung von mehr als zwei Steuerungen moeglich
- 4. Bedienmodulankopplung (vorbereitet)

INTERRUPTE INGAENGE:

Durch entsprechende Belegung der Interruptvektoren (ADR 0000H...000BH) sowie der INR-Eintragung auf ADR 0014H sind alle Port3-Eingaenge fuer spezielle Anwendungen nutzbar. Als Merksstandard ist P32 (IRQ0) als schneller Zaehleingang auf Zaehler C3 geschaltet. Zur Aktivierung ist die Freigabe im INR erforderlich (ADR 0014H/BIT0=1)!

10. Assemblerprogrammierung

Zur Realisierung spezieller Forderungen koennen Assemblerprogramme sowohl in S88-Interpreterprogramme integriert als auch unabhaengig davon installiert werden (Absprung von ADR 065DH). Tabelle 2 (Belegung der Universalregister) enthaelt alle Informationen ueber nutzbare Schnittstellen und Register. Ueber die Servicefunktion 5 (Registeranzeige) koennen darueber hinaus alle Registerinhalte zu speziellen Zeitzunkten zur Anzeige gebracht werden.
FIHER SPEZIELLE EINSATZFAELLE IST DURCH DEN HERSTELLER EINE ANPASSUNG DES INTERPRETERS MOEGLICH, Z. B. 8 x VORWAHLZAEHLER 0...108 / BEDIENUNG VON INTERRUPTEINGAENGEN / SIO-DATEN

- A N L A G E N Tabelle 1 - Ablauftabelle fuer Multiplexsteuerung "MEA"

ISR- beh.	MUX ADR	Modus P00-3	Daten P00P03	Zeit/ us	ISR- zeit	Port / Port	P34
A@1	1	OUT	Anzeige/L, LED F Tasten alle 32 ms lesen	550	130	IN:10 us P35 Ausgaenge K lesen alle	H:ANL aktiv
A@2	1	IN	-	50	35	512 ms sonst Ausgabe	L
AØ3	5	IN	Eingaenge EGA lesen (E0, E4, E5, E6)	180	38		н
A@4	5	IN	-	50	38		L
A 0 5	0	ОИТ	Anzeige(H), LED"H/L"	550	51	H I	L:ANH aktiv
A02	0	IN	-	50	35		ι
AØ6	6	IN	Eingaenge EGB lesen (E1, ZSA, ZSB, ZSC)	199	42		н
A07	ь	IN	-	50	37		L
A08	2	IN	-	100	43	•	L:ZSA aktiv
A@9	3	IN	-	100	48		L:ZSB aktiv
ABA	4	IN	-	100	53	Start "Kole alle 512 ms	L:7SC aktiv
A02	4	IN	-	50	35	alle 312 ws	L
A@B	7	IN	Eingaenge EGC lesen	100	42		н
A 0 C	7	IN	(E2, E3, E7, E8) -	50	39	•	L
		L	L			L	

(2 as: 0.67 as = 33 % Rechenzeit)


Tabelle 2 - Belegung der Universalregister

```
99
         0 P0
                      Port A
    01 1 P1
                     Port 1
1
2
    82
        2 P2
                     Port 2
   0.3
        3 P3
                     Port 3
    04
        4 CAA-Adr
5
    85
         5
             CAA-Adr
             ARX-Adr
6
    04
         ٨
7
    0.7
         7
             AMX-Adr
8
    88
        В
             P34~U
9
    89
         9
              P34-II
10
    QΔ
       19
              7K5
11
    AR
       11
              ZK18
    aг
       12
              CM
12
1.3
    a n
       1.3
              HT7
14
    AF 14
              PIA
15
  ØF
       15
              PIB
16
   10
         а
              FGA
17
   11
        1
              EGB
18
   12
        2
              EGC
19
   1.3
         3
             EG2
                     Eingangsgr. 1 entprellt: E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
20
    14
         4
              EP1
                      Eingangsgr. 2 entprellt: EF EE ED EC EB EA E9 E8
21
   15
         5
              EP2
22
   16
              HE1
         6
23
   17
              HE2
24
    18
         8
              ME 1
                     Merker fuer Eingangsgruppe 1
25
                      Merker fuer Eingangsgruppe 2
    19
         9
              MF2
26
    14
       10
              7ST
27
   1 R
       11
              EZR
28
   1 C
              HZE
       12
29
   1 D
       13
             EP1
30
    1 E
        14
              ES1
   1F
31
        15
              FS2
32
  28
         8
              AU1
              AU2
33
  21
         1
                      Ausgabepuffer Setzfunktion A7...AØ
Ausgabepuffer Setzfunktion AF...A8
34
   22
              AS1
         2
35
    23
         3
              AS2
                      fuer Ausgangspruef- und Kontrollfunktionen
34
    24
         4
              ALIP 1
37
    25
         5
              AUP2
38
    26
         6
              KOA1
39
    27
         7
              KDA2
    28
48
         8
             KUZ1
    29
         9
41
             KUZ2
42
    2A
       19
             FZH
43
    2B
       11
              FZL
44
    2C
        12
              AZH
                      Anfangszeiger 2. Pr.
45
   2D
        13
              AZL
              HRT
46
    2E
        14
    2Ė
47
       15
              HZT
```


```
4 R
     38
                 HI R
                          H/L-Anzeigezeiger f. Testbit
49
     T1
                 HI R
                          H/L-Anzeigezeiger f. Testregister
58
     32
           2
                 SF2
51
     33
           3
                 SE3
     34
           4
                 SF4
52
                RPS
53
     35
           5
                          Unterbrechungsoktso.
54
     36
           6
                MZE
     37
           7
55
                DUT
56
     38
           В
                DØL
                          Zeitgeberzaehler (dez.) 0. stoopt bei 9999!
                                  _ • _
57
     70
           ۰
                DAH
                                                    1. stoppt bei 9999!
58
     34
          18
                DIL
59
     3R
          11
                DIH
A M
     30
          12
                TAS
     30
          13
                TAR
                                                      > D2:LED F. D1:L-Dia
A1
                          Tastenausgabereg.
                          Anzeigesteuerreg.:
42
     3F
          14
                 ASR
                                                     -< DM:H-Dia
                          Anzeige #H-Dig#L-Dig#
                                                       > D7:H/L-Anz, unbedingt
7.4
     ٦E
          15
                 AN7
64
     48
           8
                IHO
45
     41
           1
                THI
     42
           2
44
                TH2
47
     43
           3
                 R7S
                          Befehlszwischenspeicher
     44
           4
                ZMS
68
                          Zaehlsperre
     45
           5
                FIS
49
78
     46
           6
                THE
71
     47
           7
                LES
                          log. Ergebnisspeicher
72
     48
           R
                TH4
73
     49
           0
                THS
74
     44
          18
                AX1
75
     4R
                AX2
          11
          12
76
     4C
                 AZH
                          aktueller Zustand / H
                             - • -
                                             / 1
77
     4 D
          13
                 AZL
     4F
                          Befehlszeiger
7R
          14
                 R7H
                                              / H
79
     4F
          15
                 BZL
                              - • -
                                              / L
88
     58
           a
                 VMR(I)
                          Zaehlervorwahlwerte 8...9999
     51
           1
                 VMB(H)
81
R2
     52
           2
                 VM1
83
     53
           3
                 VM1
84
     54
           4
                 VM2
           5
                 VM2
85
     55
     56
                 AR2
86
           4
87
     57
           7
                 VH3
                          Vorwahlzaehler B...9999
RR
     58
           R
                 VZ8(L)
89
     59
           9
                 VZQ(H)
98
     5A
          18
                 VZ1
91
     5B
                 VZ1
          11
92
     5C
          12
                 VZ2
93
     5D
          13
                 VZ2
94
     5E
          14
                 V Z 3
95
     5F
          15
                 VZ3
                                    (Req. nicht belegter Zaehler sind nutzbar)
                 AP1L
96
     68
           8
                          Ausgabepuffer 1. Pr.
97
                 AP1H
     61
           1
98
     62
           2
                 AP2L
                          Ausgabepuffer 2. Pr.
     63
           3
99
                 AP2H
```

Reg. 116...127 vorlaeufiger Stack


FRZ/STAND: 5/89, BEARB.: DIPL.-ING. KLAUS DIETZSCH, DIPL.-ING. KLAUS ROTHE



- GERAETEANSICHT -



- ANSICHT BEDIENFELD -



-Prüfungsnachweis-

Kleinsteuerung KS 88 Für das Gerät: , -00-2 12-0011-00-Zeichnungs-Nr.: Geräte-Nr.:

Herstellungsdatum:

Durchgeführte Prüfungen bestätigt: Für, dieses Gerät erhalten Sie 6 Monate Garantie